







IH クッキングヒーター 据置タイプ

IHクッキング ガイド

IHのレシピ集や詳しい情報が見られます。 http://sumai.panasonic.jp/ihcook/



※写真はイメージのため、実際と多少異なります。
※操作ボタンの色は実際と異なることがありますが、操作方法は同じです。

煮る・ゆでる・ 温める・蒸す·····2

焼く・いためる……4

焼く(焼き物)……6

揚げる……8

グリルで焼く……10

●グリル調理の使い分け10

●自動•手動·····12

■温度設定・・・・・・・14

基本的なボタン操作

……裏表紙









油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。

特に、揚げ物・いため物などは、使い方を誤ると発火することがありますのでご注意ください。

で使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」とIHクッキングガイドの「必ずお守りください」(各ページ)を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

調理のポイント

煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもIHでも、火加減は煮立ち具合を見て調 節するもの。IHでは、鍋の材質によって火力感が 変わります。(鉄・ホーロー▶ステンレス▶多層 鍋▶アルミ・銅の順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火力調節しましょう。





長時間の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

約45分で切り忘れ自動OFFが働いて、通電 が止まります。



加熱する前にかき混ぜて!

だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの汁物や

火力調節の目安

●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。

●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7・8」の火力感が約10~15%弱くなります。 (パナソニック(株)測定方法による)



おでん

材料:4人分

大根(皮をむいて2cmの輪切り) ゆで卵 (殻をむく) 4個 ゆでたこの足(半分に切る)…2本分 こんにゃく (4つに切る)……1枚 ごぼう天……… ちくわ (半分に切る)……2本 ・煮汁 だし汁… ··· 1000ml しょうゆ・みりん… 各大さじ3 酒・砂糖 …… 各大さじ1

下準備

①大根・こんにゃくは、さっと下 ゆでする。

.. 少々

- 25くわ・ごぼう天は、熱湯をか けて油抜きをする。
- 3鍋に煮汁と具材を入れる。

1 スタートする。



7 火力6で ◢ 煮立たせる。



う 煮立ったら火力 2 に Ͻ し、タイマーをセット し3~5時間煮込む。

ブザーが鳴って切れると 出来上がり。





(ときどき具材の上下 を入れ替える)



野菜と豚肉の ヘルシー蒸し

材料:4人分

白菜 (ざく切り)1/4個
にんじん (短冊切り)1/2本
ニラ (3~4cm長さ)······1束
もやし (根を取る)1パック
豚ロース肉 (薄切り)300g
塩小さじ1弱
酒 1/4カップ
大根おろし・ポン酢適量
万能ねぎ (小口切り)4本
※浅鍋またはフライパンで蒸します。

下準備

- ●白菜・にんじん・ニラ・もやしをざるに入れて水を回しかけ、 水気を切って鍋に入れる。
- 20に覆いかぶさるように豚肉を広げて並べ、塩を振って 酒を回しかける。

- ③ふたをして火力 5 で加熱し、約12分間蒸す。
- ₫蒸し上がったら器に盛り、大根おろしを載せてねぎを 散らし、ポン酢をかける。

キャベツの スープ煮

●かりかりベーコン風味

材料:4人分

- ●鍋にキャベツを入れ、水・固形スープの素を加えて火力 9 で 煮立て、火力4に下げて約25分煮込む。 塩で味を調える。
- ②バケットを軽く焼き、にんにくをすり込んでから オリーブオイルを振って3~4分焼き、ガーリックトーストを
- ③ベーコンは、カリカリになるまで焼く。
- ④器に①のキャベツとスープを盛り、③を散らし黒こしょう

ガーリックトーストとともにいただく。







●液体(汁物・煮物など) は、加熱する前にかき 混ぜる

(水や調理物を加熱し ていると突然噴き出 したり、鍋が飛び跳ね ることがあり、やけど・ けがのおそれ)

調理のポイント

鍋はいつでも中央に!

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。



予熱は短めで充分。

軽い・小さな鍋は、火力も少し弱めに。 (鍋が赤熱・変形することがあります)

油は予熱ができてから入れる。

高火力で予熱するので、煙が出ることがあ ります。





全体を手早くいためる。

素早く温度復帰するので鍋フリも できます。

卵料理のコツ

- ●焦げやすいから………慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で!
- ●くっつきやすいから…充分予熱したあと、油をよくなじませて!

卵焼き

卵液を落とすと、ジュンと 音がするくらいで焼く。



オムレツ

卵を流し込んだら、大きく手早く混ぜる。 慣れてきたら、少し強めの火力で調理。 ふんわりと仕上がります。



火力調節の目安

- ●消費電力は、鉄・ホーロー鍋を使った場合です。
- ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7・8」の火力感が約10~15%弱くなります。 (パナソニック(株)測定方法による)

		とろ火	弱火		中火			強	火	
	保温	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		弱			中			5	É	
消費電力	100W	235W	370W	500W	700W	1.000W	1.450W	2,000W	2.500W	3.000W
左右 IH	100 W	200W	37044	J00W	700 44	1,000 1	1,40011	2,000 11	2,000 ₩	0,000 W
焼く			 ハンバーク ぎょうざん	まど		焼き色をつ	つける	ステー		3
		1	中間	きでじっく	(1)		 	表面	をさっと	焼く
いためる	1 		 	玉ねぎが	まど こいためる			野菜いた	ためなど 、ためる	

●鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れ るように置く

| 必ずお守りください |

●そばを離れたり、加熱

しすぎない

●鍋底の温度を正しく検 知するために、トップ プレートや鍋・フライ パンの内外面についた 水をふき取って置く (発火のおそれ)

フライパン できます

のりをあぶる 中火(4~5)で

色が変わるまで 数回裏返す



するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火(5~8)で 反ってくるまで

おもち 中火(4~5)で ふたをして 焼く。

チンジャオロース

材料:4人分

牛肉 (やや厚みのあるもの) · 200 g 酒・しょうゆ………各小さじ1 | 片栗粉・ごま油 …各大さじ1/2 ピーマン (細切り)…… 水煮たけのこ (細切り)50g しょうが (みじん切り) 1片 しょうゆ・酒……各大さじ1

下準備

- ①牛肉は細切りにし、Aで下味 を付ける。
- ②®を混ぜ合わせる。

1 スタートし、火力**5**で 予熱する。



- 予熱ができたら、 ▲ 油を入れてしょうが をいため、油に香りを 付ける。
- 火力7で牛肉をいた め、色が変わったら野 菜を加えてさらにい ため、®を加えて全体 にからませる。



白ねぎ (斜めの小口切り) ……1本 レタス (小さめのざく切り) -1/2玉 卵 (割りほぐす) サラダ油 …… …大さじ4 ごはん……お茶碗4杯分(約600g) 鶏がらスープの素 ………… 小さじ1 塩・こしょう……少々 ・大さじ2 しょうゆ …小さじ2 ※2人分ずつ調理しましょう。

いためる

- ●フライパンにサラダ油を入れて予熱する。 予熱ができたら、火力 6 で卵を流し入れてひと混ぜする。
- ②ごはんを加えて、ほぐしながらバラバラになるように 約1分30秒いためる。
- 32にカニかまぼこ・白ねぎを入れて返しながらいため、 鶏がらスープの素を入れ、塩・こしょうで味を調える。
- △酒・しょうゆを回し入れ、レタスを加えてサッと いため合わせる。

いかとセロリの ガーリックいため

材料:4人分 ·······2杯(約600g) セロリ..... アンチョビ (みじん切り)4枚 赤とうがらし (種を取って輪切り) にんにく (薄切り)…… オリーブオイル………大さじ4 クレソン (ざく切り)6本 塩・こしょう………少々 くるみ (粗く刻む) 20g レモン (くし形に4等分する) -- 1/2個

下準備

①いかは、胴部分は約1cm幅、足は約4cm長さに切る。 ②セロリの葉は約4cmのざく切りに、根元の部分は薄く皮

をむいて約1cm幅に斜め切りにする。

作り方

- ❸フライパンにオリーブオイル・にんにくを入れて火力 |6|で約1分30秒加熱し、赤とうがらし・アンチョビを加 えて火力4で約30秒加熱する。
- ④セロリを加え火力 6 で約45秒いためる。
- ⑤いかを加え火力8で約1分いため合わせる。
- ⑥クレソンを加えて約30秒いため合わせ、塩・こしょうで 味を調える。器に盛り、くるみを散らしてレモンを添える。



調理のポイント

鍋はいつでも中央に!

光火力センサーが鍋底温度の見張り役です。



予熱 表示が消えるまでは、水・油・調理 物を入れない。

温度が上がらないことがあります。



ずらさないで!

⑤ CH·IH ⑤ I H マークのフライパンを お使いください。

それ以外のフライパンは鍋底の温度が ずれることがあります。

温度の目安

- ●焼け具合は、調理物の種類・大きさ・数などにより異なります。
- ●各レシピの分量や調理時間は、直径26~27cmのフライパンを使用した場合です。



必ずお守りください





●そばを離れたり、加熱 しすぎない



- ●鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れ るように置く
- ●鍋底の温度を正しく検 知するために、トップ プレートや鍋・フライ パンの内外面についた 水をふき取って置く (発火のおそれ)

お絵かき ホットケーキ

材料:4~6枚分

	「ホットケーキミックス	$\neg \neg$
\sim	150g	サラ
(A)	卵1個	※ (A
	牛乳100ml	る

…小さじ2 ダ油適量 ④に抹茶小さじ1を加え と、ほんのり緑色の生地 になります。

生地を作る

- ボウルにを入れ、治だて器で混ぜる。
- ② ●の生地から大さじ3を取り出し、ココアを加えて混ぜ、絞り袋に入れる。(お絵かき用)

- 3 温度 150 で予熱する。
- ④ 予熱が完了したらサラダ油をひき、②でフライパンに絵を描く。 ※ フッ素加工のフライパンは、油をひかなくてもよいでしょう。
- 5 ココア生地の表面が固まってきたら、ホットケーキの生地を 上から流し入れる。

表面に泡が出てきたら(2~3分後)、裏返して火が通るまで焼く。(約2分)

※ 余ったココア生地でフライパンに絵や文字を描き、泡が出てきたら裏返して焼き、 ホットケーキの飾りにしてもよいでしょう。

ハンバーグ

材料:4人分

具

(3cm角)中1個金(3cm角)中1個金(4cm角) 2cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)中1個金(4cm角)
牛かたまり肉(2~3cm角)·300g
「蚵
8 牛乳大さじ 塩小さじ1/2
^⑤ 塩小さじ1/2
ナツメグ・こしょう各少々
サラダ油適量
ソース(混ぜ合わせておく)
トマトケチャップ大さじ
ウスターソース 大さじ
付け合わせ
粉ふきいも・さやインゲンのソテー

肉だねを作る

- Aを粗みじんに切る。
- ② 肉・®を加え、30~50 秒混ぜ合 わせる。
- 3 タネを4等分し、空気を抜いて 小判型にし、中央をくぼませる。

焼きぎょうざ

キャベツ (みじん切り)170g

ニラ (みじん切り) ------40g 万能ねぎ (小口切り) 40g

しょうが・にんにく (みじん切り) …各1片

材料:25個分 ぎょうざの皮…

サラダ油

A) ごま油…………

豚ひき肉…

1 「焼き物」で スタートする。



→ 温度 180 に ▲ 合わせる。



- **3 予熱** 表示が消えたら、 油を入れてタネを並 べ、ふたをして4~5分 焼く。
- 4 焼き色が付いたら 裏返し、ふたをして 3~4分焼く。 竹串を刺して、澄んだ 肉汁が出たら出来上 がり。



ポークソテー

材料:4人分

インケイ・マノヘノノ
豚肩ロース(1枚約120g) ·····4枚
塩・こしょう少々
薄力粉適量
サラダ油適量
大根おろし・ポン酢・
万能ねぎ(小口切り)



酒・しょうゆ……… 各大さじ1・たれ(混ぜ合わせておく) 塩・こしょう…………… 少々 ラー油・・

下準備

- ①キャベツに塩(分量外)をもみこんでしばらくおき、 絞って水気を切る。
- 2豚ひき肉とAを粘り気が出るまでよく混ぜる。
- 32に1のキャベツと、ニラ・万能ねぎを加えてさらに混ぜる。 **48**をぎょうざの皮で包む。

-100g

焼く

- ⑤温度 200 で予熱する。
- 6 予熱が完了したらサラダ油をひき、ぎょうざを並べて すぐに水100mlを入れる。 ふたをして2~4分焼き、水気がなくなったらふたを 開け、さらに1~3分焼く。
- ※お好みで、たれにつけていただく。

下準備

● 豚肉は筋を切り、肉たたきなどでたたいて両面に塩・こしょう を振り、薄力粉をまぶす。

焼く

- 2 温度 230 で予熱する。
- 焼き色が付くまで2~3分焼く。
- ④ 裏返してふたをし、さらに焼き色が付くまで2~3分焼く。
- ⑤食べやすい大きさに切り、大根おろし・ポン酢・万能ねぎ をかけていただく。

必ずお守りください

●そばを離れない

(発火のおそれ)

●「メニュー」で「揚げ

物」を選んで調理する

●200g(0.22L)以上、深

さ1cm以上の油で調

●鍋・フライパンなどは

光火力センサーが隠

(油温が上がりすぎ、発

れるように置く

理する

警告

光・揚げ物温度調節機能を正しく働かせるために



鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意! (取扱説明書をご覧ください)

鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・ 異常を検知して加熱できないものがあります。 (特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるも のがあります)

➡鍋に添付の説明書もご確認ください。 → (**⑤** CH·III) (**⑤** I II) マークの鍋をお勧めし

鍋は光火力センサーが隠れるように置く!



油量は200~800g(0.22~0.9L)、 深さ1cm以上が基本!

熱い油・茶褐色の油・揚げカスが沈んだま ま残っている油は使わない。

鍋底・トッププレートの汚れは取る!

予熱
予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、もう片方のIHヒーターに移動させない! **予熱 表示が消えるまでは、食材や菜ばしなどを入れない!**

(異常を検知して、加熱が止まることがあります)

油の飛び散りを少なくするには

油の飛び散りやすい材料は、下でしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)



揚げ過ぎると破裂するので注意!

- ●けんさきいか・するめいかなど
- ■コロッケ

ます。

- ●うずらのゆで卵・にんにくなど
- ●ししとう・おくらなど(中が空洞の野菜)

鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

温度の目安



豚肉串揚げ

材料:4枚分

豚ロース (トンカツ用) …… 4枚 玉ねぎ1½個 塩・こしょう………… ... 少々 ...適量 小麦粉 …… (A) (合わせて溶く) 「溶き卵……2個分 牛乳…1/4カップ

パン粉 …… ...3カップ 添え野菜 (キャベツ・きゅうり・にんじん) 付け合わせ(レモン・パセリ)…適量

下準備

揚げ油

- ●豚ロース肉は身と脂の間にあ る筋を切り、1枚を6つに切る。
- 2玉ねぎはくし切りにする。
- ❸串に玉ねぎ・豚肉の順に刺し て塩・こしょうし、小麦粉・溶き 卵・パン粉の順に衣を付ける。 ④フライパンに揚げ油を入れる。

1 「揚げ物」で スタートする。



→ 温度 180 に 合わせる。



予熱表示が消えたら、 → 串を入れて裏返しな がら約3~4分揚げる。

バナナの プチドーナツ

材料:2人分 バナナ.... ·1本大さじ2 グラニュー糖 ………… レモン汁 ……小さじ1/2 ホットケーキミックス…50g (A) [5].... -----1/2個大さじ1½ └ 牛乳..... 揚げ油……

下準備

- **①**バナナは輪切りにして、グラニュー糖・レモン汁と絡める。 ②ボウルにAを入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせて衣を作る。
- ③鍋に揚げ油を入れ、温度 150 で予熱する。
- ④予熱表示が消えたら、バナナを衣にくぐらせて、返しながら 約3分揚げる。(2回に分けて揚げる)

あじの南蛮づけ

材料:4人分 あじ.. ·8尾 少々 小麦粉: ·適量 揚げ油・ ·適量 にんじん(せん切り)1/4本 玉ねぎ (薄切り)1/4個 ピーマン(せん切り)2個 プチトマト (4等分に切る)…6個 酢・しょうゆ…………各大さじ3

砂糖大さじ1½

下準備

●あじは、ゼイゴ・えら・腹わたを取って水洗いし、軽く塩を振る。

②あじの水気をよくふき、小麦粉を全体にまぶして 余分な粉をはたく。

揚げる

- 3鍋に揚げ油を入れ、温度 170 で予熱する。
- ④予熱表示が消えたら、あじを6~7分揚げる。 油をきって調味液につけ、野菜を全体に散らす。 ※あじは揚げてすぐに液につけ込むと、味がよくしみます。

火のおそれ)

 $P.14 \sim 15$

自動で焼く

P.12~13

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節!

●下準備をキッチリと! ●冷凍物は完全に解凍して!



生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あ じなど)の塩焼きは 下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、
- ②水洗いし、水気を ふき取って振り 塩をする。

約20分おく。

- ●生さんまや川魚は、焼 く直前に振り塩をする。
- ●皮が乾燥すると、皮 が裂けたり反りやす くなるので切れ目を 入れる。
- ●姿焼きは焦げすぎ・ 型くずれ防止のため に、尾ヒレに化粧塩



つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げや すいのでたれをふき 取る。
- ●みそづけは、みそを 洗い流してふく。



切身/干物

●切身は皮に切れ目 を入れる。



●干物は皮面を下に する。



手動で焼く

 $P.12 \sim 13$

自動で焼けないものや、 お好みの焼け具合にしたいときに!



焦げやすいもの

●みりん干しなど



焼けにくい干物

●丸干しなど





反りやすいもの

あなごは、串を刺す。 いかには、切れ目を。



お菓子にも

温度設定で焼く

温度と時間を選んで調理。オーブン感覚で使えます!

おかずにも

軽食にも

●ピーマンの肉詰め・

ホイル焼きなど

●140~280℃の幅広い温度で、お菓子作りも。

●ブラウニー・ホイルケーキ など

● ピザ・焼きおにぎりなど

自動で焼くときは

- ●30秒以上たっていたら、手動で火力調節して焼いてください。



とり肉

●皮付きもも肉は 🍙 皮に穴を開け、 皮面を上にして。



焼きなす

●破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。



その他、自動で焼けないもの

● さざえなどの貝

【 必ずお守りください `





- ●そばを離れたり、必 要以上に加熱しない
- ●受け皿にアルミ箔・ クッキングシート・ グリル用敷石などを 敷かない

(発火・発煙のおそれ)



●使用後や連続使用時 は、受け皿・焼き網に 残った調理物・脂分 を取り除く

(発火のおそれ)

- ●下準備をキッチリと!
- ●冷凍物は完全に解凍!
- ●調理中は扉を開けない。(途中で開けると、うまくできません)

まちがえてスタートしたときは

●30秒以内なら、グリルを切って、自動でやり直せます。

焼き足りないときは

●手動で追い焼きしてください。

グリル調理のポイント

グリル皿へのこびりつき を防ぐには

●サラダ油を塗る。



調理物などが庫内の天井に当たらない ようにご注意!

- ●調理物の厚み・容器の高さは4cm以下にする。
- ●ハマグリなど開くものは焼かない。
- ●もちなど膨れるものは焼けたらすぐに取り 出す。(ヒーターなどにくっついて固まり、 扉が開かなくなる原因)

調理物を焼き網に載せるときは

- ●中央に載せ、扉はゆっくり閉める。 (調理物が庫内右奥のセンサー に当たると自動調理がうまく できません)
- ●焦げやすい、薄い部分は手前側 にする。



串焼きなどで串の焦げが気になるときは

●串にアルミ箔を巻く。

こんなときは、焼き網にアルミ箔を敷いて!

- ●底がザラザラした容器などを載せるとき (焼き網のフッ素はがれを防ぎます)
- 底がツルツルしたバットなどを載せるとき (容器ずれによる、焼きムラを防ぎます)
- ミートローフなど、たれが焦げやすいものを載せるとき (調理物の底が焦げるのを防ぎます)
- ※アルミ箔は、焼き網からはみ出さないようご注意を!

受け皿に水を入れる/入れないの使い分けは

- ●調理のできばえや時間は同じですので、 お好みで使い分けてください。
 - ・水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
 - ・水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

10

12

火力調節の目安

- ●焼け具合や時間は、調理物の種類・大きさ・数・鮮度や季節などにより異なります。
- 手動は焼け具合を見ながら焼いてください。

		弱	ф	
	生・姿焼き	小あじ 1~6尾 16~20分 はたはた (小さめ、脂ののっているもの)	さんま ① 1~4尾 16~21分 あじいわし真だいいさき	たい(400g以上) 1尾 20~23分 あじ(250g以上)・ひらあじ・甘だい (大きめ、水分の多いもの)
自動	切身/干物	さんまの開き	塩さば・甘塩ざけ ① 1~4切 10~13分 一塩ものの切り身	生さば・生ざけ ① 1~4切 10~16分 生の切り身
自動で焼き 上がるおよそ の時間です		<u>(1) 1~2枚</u> 10~13分 ししゃも	開きあじ・ほっけ かれい一夜干し 11~2枚 11~14分	
		(小さめ、薄め、よく乾燥したもの)	◀ 干物	
	つけ焼き	手作りの みりんづけ ① 1~4切 10~15分	ぶりのつけ焼き さわら・たいのみそづけ しょうゆづけ 11~4切 11~13分	
		(小さめ、つけ時間の長いもの)	◆ つけ焼き	
		三 *	• *	·····································
手動	手動グリル 自動で 焼けない もの	いわしのみりん干し		うるめいわし ① 8~10尾 6~8分
この時間を		※みりん干し・市販のみり んづけは、焦げやすい ので注意		さざえのつぼ焼き
目安に設定してください				いかの姿焼き
		ももつけ焼き <u>1~2枚</u> 18~22分	もも塩焼き 1~2枚 17~20分 手羽先・手羽元	焼きなす (直径4cm) 3本 18~20分

*手動の消費電力は、「水なし/水あり」により異なります。 弱:950W相当 中:1,120W相当 強:1,290W相当(水なしの場合) 弱:950W相当 中:1,460W相当 強:1,740W相当(水ありの場合)

ぶりのつけ焼き

材料:4人分

下準備

- ①ぶりの切り身をたれにつける。(約30分)
- 2たれをふき取ってから、 焼き網に載せる。

1 つけ焼き を選ぶ。



2火力中のままで、スタートする。



ブザーが鳴って切れ ると焼き上がり。



いかの姿焼き

材料

生いか (1ぱい/約220g)…2はい ・たれ (混ぜ合わせる) しょうゆ………………大さじ4 みりん…………大さじ4 砂糖…………大さじ1

下準備

- ●生いかは内臓を取り除き、両面に切り目を入れる。
- ②たれにつける。(約30分)
- ③たれを切り、焼き網に載せる。

焼く

4手動 強 で8~10分焼く。

※種類によっては焦げやすいので注意しましょう。

手羽先の塩焼き

材料:6本分

焼く

- ●手羽先に塩・こしょうをする。
- ②焼き網に載せ、手動 中 で17~20分焼く。



13

温度の目安

- ●焼け具合は、調理物や容器の種類・大きさ・数などにより異なります。
- ●焼き時間が30分を超えるものは、タイマーを使ってください。(約30分で切り忘れ自動OFFが働いて通電が止まります。)

	メニュー例	温度	焼き時間	ポイント
	ラスク (フランスパン薄切り)8枚	140	10分 10~15分	・何もつけずに約10分焼き、 溶かしバターを塗ってグ ラニュー糖を振りかけ、さ らに10~15分焼く。
	ブラウニー(ケーキ) (18×18cmの焼き型)1皿	150	20~25分	•作り方(P.15)
	ホイルケーキ (5×13cm)6個	160	25~30分	•作り方(P.15)
	フライ温め (コロッケ)6個	100	6~8分	
温度設定	卵のココット (直径8cmの陶器製ココット)4個	180	12~15分	
	ミートローフ (約350g:10×18×3cm)	200	25~30分	・焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く。
	帆立て貝のグラタン (開いた殻を皿に)4個	220	10~15分	・焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く。
	スペアリブのつけ焼き (約10cm)4本		20~25分	
	えびのオーブン焼き (15~16cm)8尾		10~12分	
	焼き豚 (約300g:厚さ3cm以下)	240	25~30分	
	ピーマンの肉詰め 8個		12~15分	・作り方(P.15)
	ピザ (冷蔵) (直径20cm以下)1枚	260	5~8分	焼き網にアルミ箔を 敷いて焼く。
	焼き いも (厚み4cm以下)3本	786	20~30分	
	焼きおにぎり (約120g) 4個	280	10~15分	

ブラウニー

材料: 18×18×5cmの角型1台分


100g
100g
M2個
大さじ1½
100g
50g
······60g (刻む)

準備

①型にクッキングシートを敷く。

焼く

- 2 ボウルにバターを入れ、ハンドミキサーでクリーム状に なるまで混ぜる。
- ⑤ ●に三温糖を2回に分けて加え、白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ④ ②に溶いた卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーも加えて混ぜる。 ⑥を加えて、へらでさっくりと混ぜ、最後にくるみを混ぜる。
- **⑤ ②**を型に流し入れ、アルミ箔を敷いた焼き網に載せ、温度 **15 ②** で20~25 分焼く。
- ⑤ 焼き上がったら型から取り出し、充分に冷ましてから切り分ける。






ピ<mark>ーマンの</mark> 肉詰め

材料:8個分

ピーマン4個
(縦半分に切り、種を取り出す)
小麦粉適量
玉ねぎ…1/2個(みじん切り)
バター適量
「合びき肉250g
卵1個
A パン粉大さじ1
塩



肉だねを作る

- 1 フライパンにバターを熱して玉ねぎをいため、冷ましておく。2 ピーマンの内側に小麦粉をまぶしておく。
- 3 ①とAをボウルに入れ、よく混ぜる。
- 4 3をピーマンの内側に詰める。

焼く

- ⑤ 焼き網にピーマンを下にして載せ、温度 ₹50 で12~15分焼
- ⑥仕上げにソースをかける。

ホイルケーキ

材料:6個分

材料·0個刀	
薄力粉	100g
ベーキングパウダー小さ	じ1/2
(合わせてふるって	おく)
バター(室温に戻しておく)…	90g
砂糖	70g
卵(M)	₩2個
バニラエッセンス	…適量
レーズン	50g
アルミ箔…15cm×25cm	×6枚
(バターを塗って	おく)
	薄力粉



生地を作る

- 1 ボウルにバターを入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を数回に分けて加えてさらに混ぜる。
- ② ○に、卵とバニラエッセンスを加えてよくかき混ぜる。
- 3 混ざったら、レーズンを加え、薄力粉とベーキングパウダーを加えてさっくりと混ぜる。

焼く

- ④ アルミ箔に⑤を等分に載せ(約60g)、約5×13cmの大きさ に句む。
- **⑤ ②**を焼き網に載せ、温度 **Ⅰ⑤** で25~30分焼く。

基本的な


電源スイッチを入れ

<u>-</u> と **| | | | | | |**


約1秒間、同時に押す 瞬時点灯します

ボタン操作

詳しい操作は取扱説明書を ご覧ください。



電源スイッチを入れる



「こげつきお知らせ」を解除するには(左右 I Hヒーターのどちらの操作部でも解除できます)

「ピッ」と鳴って

こげつき表示が

左IH を押しこげつきが表示しな切/入 いことを確認する